



SM 3775 Frullatore a immersione alimentato a batteria con set premium

→ Fino a 30 minestre* in modalità wireless con una carica completa e fino a 5 minestre* con una sola ricarica rapida (15 minuti). Grazie alla potente batteria agli ioni di litio da 2.000 mAh.

(*in base alla manutenzione raccomandata per la batteria)

→ Design ergonomico in acciaio inossidabile con mixer rimovibile in acciaio inox. Per una facile pulizia e un utilizzo confortevole.

→ Ampia gamma di accessori di alta qualità:

- Tritatutto (0,5 l di capacità):

Ideale per tritare erbe aromatiche, cipolle, carne, formaggio, mandorle/noci e molto altro.

- Recipiente del mixer con coperchio (0,7l di capacità):

Perfetto per singole operazioni e per servire direttamente in tavola.

- Schiacciapatate per preparare deliziosi purè di patate.

Frusta per preparare panna montata, albumi montati a neve e molto altro.

- caricabatterie

→ Al 100% privo di BPA, per un gusto incredibilmente sano.

→

→

Panoramica informazioni importanti

Potenza	1000 Watt
Colore / Materiale	spazzolato / nero / argento
Lunghezza del cavo	
Dimensioni Imballo	25,5 x 15,5 x 25,5 cm
Peso lordo compreso l'imballaggio	1,80 kg
Dimensioni del prodotto	6,5 x 6,5 x 40,0 cm
Peso netto	0,65 kg
Cartone colorato (unità)	6 Pz.
EAN	4008146040740
Altre caratteristiche speciali	<ul style="list-style-type: none"> - Capacità del tritatore multifunzione: 500 ml - Capacità del contenitore del frullatore: 700 ml - Batteria: Li-Ion: 11,1 V 2.000 mAh - Durata/potenza: bis zu 40 Minuten - Tempo di ricarica: 2 Ore
Accessori	<p>Art.-Nr. ZB 5563 Recipiente del mixer, EAN 4008146040986</p> <p>Art.-Nr. ZB 5564 Schiacciapatate, EAN 4008146041006</p> <p>Art.-Nr. ZB 5565 Tritatutto, EAN 4008146041020</p> <p>Art.-Nr. ZB 5566 Frusta da cucina, EAN 4008146041044</p>

Dettagli del prodotto



Fino a 30 minestre* in modalità wireless con una carica completa e fino a 5 minestre* con una ricarica rapida (15 minuti). Grazie alla potente batteria agli ioni di litio da 2.000 mAh.



Design ergonomico e mixer rimovibile in acciaio inox. Per un utilizzo facile e confortevole.



Recipiente del mixer con coperchio (capacità 0,7 l): perfetto per singole operazioni e per servire direttamente in tavola.



Frusta da cucina per preparare panna montata, albumi montati a neve e molto altro.



Passapatate per preparare
deliziosi purè di patate.



Tritatutto (capacità 0,5 l):
ideale per tritare erbe aroma-
tiche, cipolle, carne, formag-
gio, mandorle/noci e molto
altro.